Avertissements:

Vous utilisez du gaz, soyez prudent!

Cet adaptateur de sécurité fonctionne avec une valve-cartouche de gaz perçable Camping Gaz CG1750. Le fait d'utiliser une autre cartouche pour l'adaptateur de sécurité peut être dangereux. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'incidents provenant de l'utilisation de cartouches d'autres fabricants.

Toujours assembler l'adaptateur de sécurité CG1750 loin de toute source d'inflammation (par ex. flammes, cigarettes, veilleuses, radiateurs etc.) et des autres personnes.

Ne manipuler l'adaptateur de sécurité CG1750 qu'en position verticale.

Respecter les normes réglementaires de ventilation qui permettent de fournir l'air suffisant à une bonne combustion et d'éviter la formation d'un mélange dangereux de gaz non brûlé.

Vérifier si les deux joints (4+5) sont installés et s'ils sont en parfait état.Ne jamais utiliser un adaptateur qui fuit, qui est détérioré ou fonctionne mal.

En cas de fuite de l'adaptateur (odeur de gaz) le mettre immédiatement dans un endroit bien ventilé loin de toute source d'inflammation où la fuite pourra étre recherchée et arrêtée. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.

Le fait de ne pas respecter scrupuleusement ces instructions pourrait résulter en fuites de gaz qui, en cas d'inflammation, pourraient provoquer de graves brûlures à l'utilisateur ou aux personnes se trouvant à proximité.

Ne jamais jeter une cartouche qui n'est pas vide. (Vérifier l'absence de bruit de liquide en la secouant).

Rangement:
Entreposer les cartouches dans un endroit sec, frais, loin de toute source de chaleur.

Protéger l'environnement:
Se débarrasser des cartouches vides dans un endroit sûr.

Il faut respecter les Directives Techniques pour le Gaz liquéfié. (TRF).

Autres produits de cette série:

gasprofi 1 micro Bec de gaz de laboratoire avec interrupteur à pied	Art. no. 6.004.000
gasprofi 1 SCS Bec de gaz de laboratoire avec interrupteur à pied	Art. no. 6.103.000
gasprofi 2 SCS Bec de gaz de laboratoire avec capteur infrarouge (IR)	Art. no. 6.122.000
gasprofi 2 accu SCS Bec de gaz de laboratoire avec capteur infrarouge (IR) et compartiment de l'accu	Art. no. 6.123.000
gasmobil 1 Bec de gaz de laboratoire manuel avec piézoallumage	Art. no. 6.003.000

Matériel d'usage: (extrait)

Cartouches de gaz CV470 butane, VE 2 pièces	Art. no.: 6.000.185
Cartouches de gaz CG 1750 butane, VE 4 pièces	Art. no.: 6.000.181

WLD - TEC GmbH

sales department:
Spandauer Weg 1
D - 37085 Göttingen
Phone : +49 (0)551/793789
Fax : +49 (0)551/793707

Production and Service:
Halle-Kasseler Straße 49
D - 37318 Arenshausen
Phone : +49 (0)36081/68940
Fax : +49 (0)36081/68942

Internet: http://www.wld-tec.com
Email: sales@wld-tec.com

11/02

FR

Mode d´emploi

Adaptateur de sécurité CG1750

2 Jahre Garantie - Years Warranty



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec le produit avant de l'assembler à la cartouche CG1750. Conservez-le bien pour vous y référer plus tard.

1. Utilisation: L'adaptateur de sécurité CG1750 a été développé pour alimenter des produits gasprofi indépendamment de l'alimentation en gaz centrale. L'adaptateur est équipé d'un robinet d'arrêt et d'un détendeur qui réduit la pression de la cartouche à 50 mbar. La température ambiante pour l'emploi de la cartouche est de +10°C à +40°C, éviter et préserver la cartouche d'une surchauffe vers +50°C.
Il faut respecter les Directives Techniques pour le Gaz liquéfié. (TRF).

1.1 Livraison:
Adaptateur de sécurité CG1750 Art. no. 6.000.810
avec tuyau DVGW 0,5 m
Mode d'emploi

1.2 Données techniques:

Adaptateur pour cartouches:	CG1750 de Camping Gaz 170 g propane / butane
Détendeur:	50 mbar et robinet d'arrêt
Durée d'utilisation:	135 min. par cartouche
Dimensions: (D x H)	100 x 190 mm avec cartouche
Poids: (sans cartouche)	150 g
Tuyau DVGW:	0,5 m / G1/4" gauche

2. Premier raccordement: Eteindre le bec de gaz avant le raccordement ou le changement de l'adaptateur de la cartouche. Au cours de la fabrication, une tuyère a été prémontée pour le gaz naturel (08). Il faut adapter la tuyère à la cartouche CG1750, type de gaz propane/butane (la tuyère correspondante (06)(la tuyère correspondante (06) fait partie de la livraison du bec de gaz) et la marche à suivre est la suivante:
Introduire la clé à douille livrée jusqu´à la butée dans l'orifice de flamme . Tourner l'appareil avec l'orifice en bas pour que la tuyère ne puisse tomber dedans. Dévisser à gauche à l'aide de la clé à douille la tuyère prémontée et remonter la tuyère (06).Exception : avec le gasprofi 1 micro, mettre le disque de la tuyère sur la position (P) pour gaz propane / butane.
Branchez l'extrémité (**A**) du tuyau DVGW à l'adaptateur et l'extrémité (**B**) au raccordement de gaz du bec de gaz. Avec tous les raccordements de gaz, s'assurer que tout est hermétiquement fermé (filet à gauche)

2.1 Mise en place d'une nouvelle cartouche: Suivre les avertissements se trouvant au recto. Ne pas utiliser de cartouche cabossée.
Eteindre l'appareil. S'assurer que le robinet est fermé en tournant le robinet d'arrêt (**1**) complètement dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre (sens "-" de la flèche).
Vérifier si les deux joints (**4+5**) sont installés et s'ils sont en parfait état. Maintenir l'adaptateur et introduire la cartouche CG1750 (**3**) en la maintenant droite dans la pince d'accrochage (**2**) de l'adaptateur. Visser la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre (sens de la flèche "-").
S'assurer de l'étanchéité complète du gaz (odeur de gaz). En cas de suspicion d'une fuite, suivre les avertissements se trouvant au recto.

2.2 Mise en marche: **Ne manipuler l'adaptateur de sécurité CG1750 qu'en position verticale.** Tourner le robinet d'arrêt (**1**) vers la gauche et mettre le bec de gaz en marche (sens "+" de la flèche). Pour d'autres maniements, voir à partir du chapitre Manipulation dans le mode d'emploi du bec de gaz respectif.

2.3 Mise hors service: Après avoir utilisé le bec de gaz ou en cas de pauses assez longues sans surveillance, il faut arrêter la source de gaz en tournant le robinet d'arrêt (**1**) le complètement vers la droite jusqu'à la butée(sens "-" de la flèche).

2.4 Changer une cartouche vide: Vous pouvez également changer la cartouche avant qu'elle ne soit vide car ce type de cartouche possède une valve intégrée.
Vous devez toujours changer la cartouche dans un endroit bien ventilé et loin de toute source d'inflammation. Eteindre l'appareil. S'assurer que le robinet est fermé en tournant le robinet d'arrêt (**1**) complètement dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre (sens "-" de la flèche).
Maintenir l'adaptateur et sortir la cartouche de la pince d'accrochage (**2**) en la tournant vers la gauche. (sens "+")
Ne jamais jeter une cartouche qui n'est pas vide. (Vérifier l'absence de bruit de liquide en la secouant).
Mise en place d'une nouvelle cartouche voir paragraphe 2.1

3. Garantie: La garantie est de 2 ans. Toute défectuosité due au maniement impropre de l'adaptateur ainsi que les changements ou interventions effectués sur l'adaptateur n'entrent pas dans la garantie.